

Manuel d'installation

SMO 40

Carte d'accessoires Accessoires

Table des matières

1	Généralités	2		Schéma du circuit électrique	_ 18
	Positions des composants	2		·	
	The state of the s		5	Eau chaude confort	19
2	Appoint commandé par dériva-			Généralités	_ 19
	tion	3		Branchements des tuyaux	_ 19
	Généralités	3		Schéma de principe	
	Branchements des tuyaux	3		Raccordement électrique	_ 21
	Schéma de principe	4		Réglages programme	_ 22
	Raccordement électrique	5		Schéma du circuit électrique	
	Réglages programme	6		·	
	Schéma du circuit électrique	7	6	Rafraîchissement actif (4	
				tuyaux)	24
3	Appoint supplémentaire contrôlée	par		Généralités	_ 24
	incrémentations	8		Branchements des tuyaux	_ 24
	Généralités	8		Schéma de principe	_ 25
	Branchements des tuyaux	8		Raccordement électrique	_ 26
	Schéma de principe	9		Réglages programme	
	Raccordement électrique	10		Schéma de câblage	
	Réglages programme	11		<u> </u>	
	Schéma du circuit électrique	12	7	Connexion de plusieurs pompes à	
				chaleur	. 30
4	Système d'émission supplémen-			Généralités	_ 30
	taire	_ 13		Branchements des tuyaux	_ 30
	Généralités	13		Schéma de principe	_ 31
	Branchements des tuyaux	13		Raccordement électrique	_ 32
	Schéma de principe	14		Réglages programme	
	Raccordement électrique	15		Schéma du circuit électrique	
	Réglages programme	17		·	

SMO 40 Table des matières


1 Généralités

Cette carte auxiliaire dans SMO 40 permet l'activation de la connexion et de la commande d'une des fonctions d'accessoire suivantes :

- Appoint commandé par dérivation
- Appoint supplémentaire contrôlée par incrémentations
- Système d'émission supplémentaire
- Eau chaude confort
- Rafraîchissement actif (4 tuyaux)
- Connexion de plusieurs pompes à chaleur

Chacune des fonctions d'accessoire nécessite son propre AXC 30.

Positions des composants



Composants électriques

X1	Bornier, alimentation
AA5	Carte auxiliaire
AA5-X2	Bornier, sonde et blocage externe
AA5-X4	Bornier, communication
AA5-X9	Bornier, pompe de circulation, robinet mé- langeur et relais auxiliaire
AA5-S2	Commutateur DIP
AA5-F1	Fusible en fil fin, T4AH250V

Désignations de l'emplacement des composants conformément aux normes CEI 81346-1 et 81346-2.

2 Chapitre 1 | Généralités SMO 40

2 Appoint commandé par dérivation

Généralités

Cette fonction permet d'ajouter un chauffage additionnel externe, comme une chaudière au fioul, au gaz ou échangeur de chauffage collectif en complément.

Le module intérieur contrôle une vanne directionnelle et une pompe de circulation (GP10) via la carte d'accessoires de SMO 40. Si la pompe à chaleur ne parvient pas à conserver une température de départ correcte (BT25), l'appoint démarre. Lorsque la température de la chaudière de (BT52) au augmenté d'environ 55 °C, le module intérieur transmet un signal à la dérivation (QN11) pour ouvrir à partir de l'appoint. La dérivation (QN11) s'adapte de sorte que la température réelle de départ corresponde à la valeur de consigne théorique calculée par le module intérieur. Lorsque la demande en chauffage diminue, à tel point que l'appoint n'est plus nécessaire, la dérivation (QN11) se ferme complètement. La durée minimum, réglée en usine, pendant laquelle la chaudière sera prête en continu, est de 12 heures (réglée dans le menu 5.3.2).

Branchements des tuyaux

La pompe de circulation externe (GP10) est positionnée selon le schéma de principe.

Vanne de dérivation

La vanne directionnelle (QN11) est située au niveau du circuit de départ du système d'émission, après la pompe à chaleur, comme indiqué dans le schéma de principe.

- Connectez le circuit de départ de la pompe à chaleur à la source de A Chaleur externe via le raccordement en T au port B sur la vanne directionnelle (se referme avec un signal de diminution).
- Connectez le circuit de départ au système d'émission de la vanne directionnelle au port classique AB (toujours ouvert)
- Connectez le circuit de l'appoint externe à la vanne directionnelle au port A (ouvre avec un signal d'augmentation).

Sonde de température

- Installez la sonde de la chaudière (BT52) à un emplacement adéquat sur l'appoint externe.
- La sonde de départ externe (BT25, connectée dans le module de commande du SMO 40) doit être installée sur le circuit de départ aux radiateurs, après la vanne directionnelle (QN11).



Installez les sondes de température à l'aide de serrecâbles, de patte de contact et de ruban d'aluminium. Puis, isolez l'installation à l'aide de la bande d'isolation fournie.




REMARQUE!


Les câbles de communication et de la sonde ne doivent pas être placés à proximité des câbles d'alimentation.

Schéma de principe		RM11 Divers	Clapet anti-retour
Explication	า	AA25	SMO 40
EM1	Appoint commandé par dérivation,	BT1	Sonde extérieure
	chaudière	BT6	Sonde de température, eau chaude
AA5	Carte auxiliaire (SMO 40)	BT7	Sonde de température, robinet d'eau
BT52	Sonde de température, chaudière		chaude
CM5	Vase d'expansion, fermé	BT25	Sonde de température, débit de chauffage,
EM1	Chaudière à fioul/à gaz		externe
FL10	Soupape de sécurité, côté chauffage	BT71	Sonde de température, retour de chauf-
QN11	Vanne mélangeuse, supplémentaire		fage, externe
EB101, EB102 Système de pompe à chaleur		CP10, CP11	Chauffe-eau
BT3	Sonde de température, retour d' eau	CP20	Ballon tampon, UKV
BT12	Capteur de température, sortie condenseur	CM1	Vase d'expansion, fermé, côté eau glycolée
EB101, EB102	Pompe à chaleur	FL2	Soupape de sécurité
FL10	Soupape de sécurité	GP10	Pompe de circulation, chauffage externe
GP12	Pompe de charge	QN10	Vanne d'inversion, eau chaude
HQ1	Filtre à particules	RN60 - RN63	Vanne de régulation
QM1	Vanne de remplissage	Désignations conformément aux normes 81346-1 e	
QM31 - QM32 Vanne d'arrêt		81346-2.	o como mementa da Mornies de 1940 e C
QM43 Vanne d'arrêt			

Schéma de principe de SMO 40 et appoint commandé par dérivation



Raccordement électrique





REMARQUE!

Tous les raccordements électriques doivent être effectués par un électricien agréé.

L'installation et le câblage électriques doivent être réalisés conformément aux réglementations en vigueur.

SMO 40 ne doit pas être sous tension au moment de l'installation des fonctions accessoires.

Connexion des sondes et du verrouillage externe

Utilisez un câble de type LiYY, EKKX ou similaire.


Sonde chaudière (BT52)

Connectez la sonde de la chaudière à AA5-X2:23-24.

Verrouillage externe (optionnel)

Il est possible de connecter un contact (NO) à AA5-X2:21-22 pour bloquer l'appoint. Lorsque le contact se ferme, l'appoint est verrouillé.

Verrouillage externe






ATTENTION!

Les sorties relais sur la carte auxiliaire peuvent avoir une charge maximale totale de 2 A (230 V).


Branchement de la pompe de circulation (GP10)

Connectez la pompe de circulation (GP10) à AA5-X9 :8 (230 V), AA5-X9 :7 (N) et X1 :PE.




Connexion du moteur de la vanne mélangeuse (QN11)

Connectez le moteur de la vanne mélangeuse (QN11) à AA5-X9:6 (230 V, ouvert), AA5-X9:5 (N) et AA5-X9:4 (230 V, fermé).




Connexion du relais auxiliaire pour l'appoint supplémentaire

Connexion du relais auxiliaire pour activer et désactiver l'appoint de AA5-X9 : 2 (230 V), AA5-X9 : 3 (N).



Commutateur DIP

Le commutateur DIP de la carte auxiliaire doit être réglé de la manière suivante.



Réglages programme

Le réglage du programme de SMO 40 peut s'effectuer à l'aide du guide de démarrage ou directement dans le système de menus.

Guide de démarrage

Le guide de démarrage apparaît lors du premier démarrage après l'installation de la pompe à chaleur, mais se trouve aussi dans le menu 5.7.

Système de menus

Si vous n'effectuez pas tous les réglages via le guide de démarrage ou avez besoin de modifier certains des réglages, vous pouvez le faire à partir du système de menus.

Menu 5.2 - réglages système

Activation/désactivation des accessoires.

Sélectionnez : « chal. sup. com. par dériv. ».

Menu 5.3.2 - chal. sup. com. par dériv.

Vous pouvez ici effectuer les réglages suivants :

- Sélectionnez l'heure de démarrage de l'appoint.
- Durée de fonctionnement minimale.
- Température minimale de la chaudière à laquelle la dérivation peut démarrer la commande.
- Réglages divers de la dérivation.

Menu 5.6 - commande forcée

Commande forcée des différents composants de la pompe à chaleur ainsi que des accessoires différents qui peuvent être connectés.

EM1-AA5-K1: activation du relais pour le chauffage supplémentaire.

EM1-AA5-K2: signal (fermé) à destination de la vanne mélangeuse (QN11).

EM1-AA5-K3: signal (ouvert) à destination de la vanne mélangeuse (QN11).


EM1-AA5-K4: activation de la pompe de circulation (GP10).



ATTENTION!

Voir également le manuel installateur SMO 40.

Schéma du circuit électrique



3 Appoint supplémentaire contrôlée par incrémentations

Généralités

Cette fonction permet d'ajouter un appoint externe, comme une chaudière électrique, pour assister le chauffage.

Grâce à la carte auxiliaire SMO 40, trois relais supplémentaires sans potentiel permettent de contrôler les suppléments, ce qui correspond à un maximum de 3 incrémentations linéaires ou de 7 incrémentations binaires.


Le flux via l'appoint est assuré soit par la pompe de charge (GP12) soit par la pompe de circulation externe (GP10).

Branchements des tuyaux

La pompe de circulation supplémentaire (GP10) est positionnée selon le schéma de principe.

Sonde de température

 La sonde de départ externe (BT25, connectée dans le module de commande du module intérieur SMO 40) doit être installée sur le circuit de départ aux ra-



Installez les sondes de température à l'aide de serrecâbles, de patte de contact et de ruban d'aluminium. Puis, isolez l'installation à l'aide de la bande d'isolation fournie.




REMARQUE!


Les câbles de communication et de la sonde ne doivent pas être placés à proximité des câbles d'alimentation.

Schéma de principe		RM11 Divers	Clapet anti-retour
Explication EB1 AA5	Appoint commandé par crans Carte auxiliaire dans (SMO 40)	AA25 BT1 BT6	SMO 40 Sonde extérieure Sonde de température, eau chaude
CM5 EB1 FL10	Vase d'expansion, fermé Appoint électrique externe supplémentaire Soupape de sécurité, côté chauffage	BT7 BT25	Température, eau chaude sup Sonde de température, débit de chauffage, externe
QM42 - QM43 Vanne d'arrêt, côté chauffage RN11 Vanne de régulation		BT71 CP10 - CP11	Sonde de température, retour de chauf- fage, externe Chauffe-eau
BT10 Sonde de température, retour d'eau BT12 Capteur de température, sortie condenseur EB101, EB102 Pompe à chaleur FL10 Soupape de sécurité, côté chauffage GP12 Pompe de charge		CP20 CM1 FL2 GP10 QN10	Ballon tampon, UKV Vase d'expansion, fermé Soupape de sécurité Pompe de circulation, chauffage externe Vanne d'inversion, eau chaude
HQ1 QM1 QM31 - QM3 QM43	Filtre à particules Vanne de remplissage 22 Vanne d'arrêt Vanne d'arrêt		Vanne de régulation s conformément aux normes 81346-1 et

Schéma de principe de SMO 40 et appoint commandé par incrémentation



Raccordement électrique





REMARQUE!

Tous les raccordements électriques doivent être effectués par un électricien agréé.

L'installation et le câblage électriques doivent être réalisés conformément aux réglementations en vigueur.

SMO 40 ne doit pas être sous tension au moment de l'installation des fonctions accessoires.


Connexion des sondes et verrouillage ex-

Utilisez un câble de type LiYY, EKKX ou similaire.

Verrouillage externe (optionnel)

Il est possible de connecter un contact (NO) à AA5-X2:23-24 pour bloquer l'appoint. Lorsque le contact se ferme, l'appoint est verrouillé.

Verrouillage externe






ATTENTION!

Les sorties relais sur la carte auxiliaire peuvent avoir une charge maximale totale de 2 A


Branchement de la pompe de circulation

Connectez la pompe de circulation (GP10) à AA5-X9:8 (230 V), AA5-X9:7 (N) et X1:PE.




Connexion de l'incrémentation supplémentaire

Connexion de l'incrémentation 1 à AA5-X9:1 et 2. Connexion de l'incrémentation 2 à AA5-X9:3 et 4. Connexion de l'incrémentation 3 à AA5-X9:5 et 6.



Commutateur DIP

Le commutateur DIP de la carte auxiliaire doit être réglé de la manière suivante.



Réglages programme

Le réglage du programme de SMO 40 peut s'effectuer à l'aide du guide de démarrage ou directement dans le système de menus.

Guide de démarrage

Le guide de démarrage apparaît lors du premier démarrage après l'installation de la pompe à chaleur, mais se trouve aussi dans le menu 5.7.

Système de menus

Si vous n'effectuez pas tous les réglages via le guide de démarrage ou avez besoin de modifier certains des réglages, vous pouvez le faire à partir du système de menus.

Menu 5.2 - réglages système

Activation/désactivation des accessoires.

Sélectionnez: « chal. sup. com. par incrém. ».

Menu 5.3.6 - chal. sup. com. par incrém.

Vous pouvez ici effectuer les réglages suivants :

- Sélectionnez l'heure de démarrage de l'appoint.
- Nombre max. autorisé réglé d'incrémentations supplémentaires.
- Si l'incrémentation binaire est utilisée.

Menu 5.6 - commande forcée

Commande forcée des différents composants de la pompe à chaleur ainsi que des accessoires différents qui peuvent être connectés.

EB1-AA5-K1: activation de l'incrémentation supplémentaire 1.

EB1-AA5-K2: activation de l'incrémentation supplémentaire 2.

EB1-AA5-K3: activation de l'incrémentation supplémentaire 3.


EB1-AA5-K4: activation de la pompe de circulation (GP10).



ATTENTION!

Voir également le manuel installateur SMO 40.

Schéma du circuit électrique



4 Système d'émission supplémentaire

Généralités

Cet fonction accessoire est utilisé lorsque SMO 40 est installée dans des habitations équipées de plusieurs systèmes de chauffage exigeant des températures d'alimentation différentes. C'est par exemple le cas pour les habitations disposant à la fois de radiateurs et d'un système de chauffage par le sol.



ATTENTION!

Les systèmes de plancher chauffant sont normalement temp. max. circuit écoul. réglés entre 35 et 45 °C.

Vérifiez la température maximum de votre sol avec votre fournisseur.



ATTENTION!

Si la sonde d'ambiance est utilisée dans une pièce équipée d'un système de chauffage par le sol, elle aura uniquement une fonction d'indication et ne pourra en aucun cas réguler la température ambiante.

Branchements des tuyaux

Généralités

Lorsque vous connectez des systèmes d'émission, ils doivent être connectés de sorte à avoir une température de fonctionnement inférieure au système d'émission 1

Pompe de circulation

La pompe de circulation supplémentaire (GP20) est positionnée dans le système d'émission supplémentaire selon le schéma de principe.


Vanne de dérivation

La vanne mélangeuse (QN25) se trouve sur le circuit de départ après la pompe à chaleur/module intérieur, avant le premier radiateur du système d'émission 1. Le retour chauffage du système d'émission supplémentaire doit être connecté à la vanne directionnelle et au retour chauffage du système de chauffage 1, voir l'image et le schéma de principe.

Connectez le circuit de départ au système d'émission de la pompe à chaleur au port A de la vanne directionnelle (s'ouvre avec un signal d'augmentation)




ferme avec un signal de diminution).



Sonde de température

- La sonde de température de départ (BT2) est installée sur le tuyau entre la pompe de circulation (GP20) et la vanne mélangeuse (QN25).
- La sonde de retour (BT3) est installée sur le tuyau du système d'émission supplémentaire.



Installez les sondes de température à l'aide de serrecâbles, de patte de contact et de ruban d'aluminium. Puis, isolez l'installation à l'aide de la bande d'isolation fournie




REMARQUE!


Les câbles de communication et de la sonde ne doivent pas être placés à proximité des câbles d'alimentation.

Schéma de principe		BT3	Sonde de retour, système d'émission sup- plémentaire
Explication		GP20	Pompe de circulation, système d'émission supplémentaire
EB1 CM5 EB1 FL10 QM42-QM4 RN11 EB101,EB102 BT3 BT12 EB101,EB102 FL10 GP12 HQ1 QM1	Appoint externe Vase d'expansion, fermé Appoint électrique externe supplémentaire Soupape de sécurité, côté chauffage 3 Vanne d'arrêt, côté chauffage Vanne de régulation 2 Système de pompe à chaleur Sonde de température, retour d'eau Capteur de température, sortie condenseur 2 Pompe à chaleur Soupape de sécurité, côté chauffage Pompe de charge Filtre à particules Vanne de remplissage 2 Vanne d'arrêt Vanne d'arrêt Clapet anti-retour Système de chauffage 2	QN25 Divers AA25 BT1 BT6 BT7 BT25 BT71 CP10 - CP11 CP20 CM1 FL2 GP10 QN10 RN60 - RN61	supplémentaire Vanne de dérivation SMO 40 Sonde extérieure Sonde de température, eau chaude Sonde de température, robinet d'eau chaude Sonde de température, débit de chauffage, externe Sonde de température, retour de chauffage, externe Chauffe-eau Ballon tampon, UKV Vase d'expansion, fermé Soupape de sécurité Pompe de circulation, chauffage externe Vanne d'inversion, eau chaude Vanne de régulation
AA5 BT2	Carte auxiliaire SMO 40 Sonde de température de départ, système d'émission supplémentaire	Désignations	de l'emplacement des composants confor- c normes CEI 81346-1 et 81346-2.

Schéma de principe de SMO40 et jusqu'à trois systèmes d'émission supplémentaires



Raccordement électrique





REMARQUE!

Tous les raccordements électriques doivent être effectués par un électricien agréé.

L'installation et le câblage électriques doivent être réalisés conformément aux réglementations en vigueur.

SMO 40 ne doit pas être sous tension au moment de l'installation des fonctions accessoires.

Connexion des sondes et réglage externe

Utilisez un câble de type LiYY, EKKX ou similaire.

Sonde de température de départ, système d'émission supplémentaire (BT2)

Connectez la sonde de température de départ, à AA5-X2 :23-24.

Sonde de retour, système d'émission supplémentaire (BT3)


Connectez la sonde de retour, à AA5-X2:21-22.

Sonde d'ambiance, système d'émission supplémentaire (BT50) (optionnel)

Connectez la sonde d'ambiance, à AA5-X2:19-20.

Réglage externe (optionnel)

Un commutateur sans potentiel peut être connecté à AA5-X2 :17-18 pour un réglage externe du système d'émission.






ATTENTION!

Les sorties relais sur la carte auxiliaire peuvent avoir une charge maximale totale de 2 A (230 V).


Branchement de la pompe de circulation (GP20)

Connectez la pompe de circulation (GP20) à AA5-X9 :8 (230 V), AA5-X9 :7 (N) et X1 :PE.




Connexion du moteur de la vanne mélangeuse (QN25)

Connectez le moteur de la vanne mélangeuse (QN25) à AA5-X9 :6 (230 V, ouvert), AA5-X9 :5 (N) et AA5-X9 :4 (230 V, fermé).



Commutateur DIP

Le commutateur DIP de la carte auxiliaire doit être réglé de la manière suivante.



Système de climatisation

2



Réglages programme

Le réglage du programme de SMO 40 peut s'effectuer à l'aide du guide de démarrage ou directement dans le système de menus.

Guide de démarrage

Le guide de démarrage apparaît lors du premier démarrage après l'installation de la pompe à chaleur/du module intérieur, mais se trouve aussi dans le menu 5.7.

Système de menus

Si vous n'effectuez pas tous les réglages via le guide de démarrage ou avez besoin de modifier certains des réglages, vous pouvez le faire à partir du système de menus.

Menu 5.2.4 - accessoires

Activation/désactivation des accessoires.

Sélectionnez : « zone 2 », « zone 3 » et/ou « zone 4 » dépend du nombre de systèmes d'émission installés.

Menu 5.1.2 - temp. max. circuit écoul.

Réglage de la température maximale de débit pour chaque système d'émission.

Menu 5.3.3 - zones suppl.

Réglages de la vanne mélangeuse pour chaque système d'émission installé supplémentaire.

Menu 1.1 - température

Réglage de la température intérieure.

Menu 1.9.1 - courbe de chauffage

Réglage de votre propre loi d'eau.

Menu 1.9.2 - réglage externe

Réglage de l'ajustement externe.

Menu 1.9.3 - temp. min. dép. chauff.

Réglage de la température minimale de débit pour chaque système d'émission.

Menu 1.9.4 - réglages sondes d'ambiance

Activation et réglage de la sonde d'ambiance.

Menu 5.6 - commande forcée

Commande forcée des différents composants de la pompe à chaleur ainsi que des accessoires différents qui peuvent être connectés. 2 correspond au système d'émission, EP22, 3 correspond au système d'émission EP21.

EP2#-AA5-K1: Pas de fonction.

EP2#-AA5-K2: signal (fermé) à destination de la vanne mélangeuse (QN25).

EP2#-AA5-K3: signal (ouvert) à destination de la vanne mélangeuse (QN25).


EP2#-AA5-K4: activation de la pompe de circulation (GP20).

3

ATTENTION!

Voir aussi me manuel de l'installateur relatif à la pompe à chaleur/module intérieur concerné.

Schéma du circuit électrique



5 Eau chaude confort

Généralités

Cette fonction est utilisée pour le mode luxe, la vanne mélangeuse et la circulation de l'eau chaude.

Luxe temporaire (eau très chaude)

Si un appoint électrique immergé est installé dans le réservoir il peut être autorisé à produire de l'eau chaude en même temps que la pompe à chaleur donne la priorité à la production de chauffage.

Mitigeur thermostatique

Une sonde de température lit la température de l'eau chaude sortante pour la production l'eau chaude sanitaire et règle la vanne mélangeuse du préparateur ECS jusqu'à avoir atteint la température souhaitée.

Circulation de l'eau chaude (CEC)

Une pompe peut être commandée pour faire circuler l'eau chaude durant des périodes sélectionnables.

Branchements des tuyaux


Mitigeur thermostatique

La vanne mélangeuse (FQ1) est située sur le circuit sortant d'eau chaude du préparateur ECS selon le schéma de principe.

- Connectez l'eau froide entrante via le raccordement en T au port B de B la vanne mélangeuse (se ferme au signal).
- Connectez le circuit de l'eau mitigée aux robinets d'eau chaude sanitaire de la vanne mélangeuse au port classique AB (toujours ouvert).
- Connectez l'eau chaude sortante de l'eau chaude à la vanne mélangeuse du port A (s'ouvre au signal)

Sonde de température

 Sonde de température, eau chaude sortante, (BT70) installée dans un endroit approprié après la vanne mélangeuse(FQ1).



Installez les sondes de température à l'aide de serrecâbles, de patte de contact et de ruban d'aluminium. Puis, isolez l'installation à l'aide de la bande d'isolation fournie.




REMARQUE!


Les câbles de communication et de la sonde ne doivent pas être placés à proximité des câbles d'alimentation.

Schéma de principe		BT70 EB10	Sonde de température, sortie d'eau chaude Préparateur ECS supplémentaire
Explicatio EB1	n Appoint externe	GP11	Pompe de circulation, circulation d'eau chaude sanitaire
CM5	Vase d'expansion, fermé	RM23	Clapet anti-retour
EB1	Appoint électrique externe supplémentaire	RN20	Vanne de régulation
FL10	Soupape de sécurité, côté chauffage	Divers	
	3 Vanne d'arrêt, côté chauffage	AA25	SMO 40
RN11 Vanne de régulation		BT1	Sonde extérieure
EB101, EB102 Système de pompe à chaleur		BT6	Sonde de température, eau chaude
BT3	Sonde de température, retour d' eau	BT7	Sonde de température, robinet d'eau chaude
BT12 Capteur de température, sortie condenseur EB101, EB102 Pompe à chaleur		BT25	Sonde de température, débit de chauffage,
FL10	·		externe
GP12	Soupape de sécurité, côté chauffage Pompe de charge	BT71	Sonde de température, retour de chauf-
HQ1	Filtre à particules		fage, externe
QM1	Vanne de remplissage	CP10 - CP11	Chauffe-eau
	2 Vanne d'arrêt	CP20	Ballon tampon, UKV
		CM1	Vase d'expansion, fermé
QM43	Vanne d'arrêt	FL2	Soupape de sécurité
RM11	Clapet anti-retour	GP10	Pompe de circulation, chauffage externe
QZ1	Eau chaude confort	QN10	Vanne d'inversion, eau chaude
AA5	Carte auxiliaire SMO 40	RN60 - RN61	Vanne de régulation

Schéma de principe de SMO40 et confort eau chaude



Raccordement électrique





REMARQUE!

Tous les raccordements électriques doivent être effectués par un électricien agréé.

L'installation et le câblage électriques doivent être réalisés conformément aux réglementations en vigueur.


SMO 40 ne doit pas être sous tension au moment de l'installation des fonctions accessoires.

Sondes de connexion

Utilisez un câble de type LiYY, EKKX ou similaire.

Sonde d'eau chaude, circuit de départ (BT70)

Connectez la sonde d'eau chaude à AA5-X2:23-24.






ATTENTION!

Les sorties relais sur la carte auxiliaire peuvent avoir une charge maximale totale de 2 A (230 V).


Connexion de la pompe de bouclage ECS (GP11)

Connectez la pompe de circulation (GP11) à AA5-X9 :8 (230 V), AA5-X9 :7 (N) et X1 :PE.




Connexion de la vanne mélangeuse (FQ1)

Connectez le moteur de la vanne mélangeuse (FQ1) à AA5-X9 :6 (230 V, ouvert), AA5-X9 :5 (N) et AA5-X9 :4 (230 V, fermé).



Connexion du relais auxiliaire du mode luxe temporaire (eau très chaude)


Connexion du relais auxiliaire pour activer et désactiver l'appoint de AA5-X9 :1 (N) et AA5-X9 :2 (230 V).



Commutateur DIP

Le commutateur DIP de la carte auxiliaire doit être réglé de la manière suivante.





Réglages programme

Le réglage du programme de SMO 40 peut s'effectuer à l'aide du guide de démarrage ou directement dans le système de menus.

Guide de démarrage

Le guide de démarrage apparaît lors du premier démarrage après l'installation de la pompe à chaleur, mais se trouve aussi dans le menu 5.7.

Système de menus

Si vous n'effectuez pas tous les réglages via le guide de démarrage ou avez besoin de modifier certains des réglages, vous pouvez le faire à partir du système de menus.

Menu 5.2.4 - accessoires

Activation/désactivation des accessoires.

Sélectionnez : « eau chaude confort ».

Menu 2.9.2 - recirc. d'eau chaude

Vous pouvez ici effectuer les réglages nécessaires pour le bouclage ECS jusqu'à trois périodes par jour :

- la durée de fonctionnement de la pompe de bouclage ECS par exécution
- la durée d'inactivité de la pompe de bouclage ECS entre deux exécutions.

Menu 5.3.8 - eau chaude confort

Vous pouvez ici effectuer les réglages suivants :

- si un appoint électrique immergé est installé dans le réservoir il peut être autorisé à produire de l'eau chaude si les compresseurs de la pompe à chaleur donne la priorité à la production de chauffage.
- si une vanne mélangeuse permettant de limiter la température de l'eau chaude du chauffe-eau est installée.
- plusieurs réglages de dérivation et de température d'eau chaude sortante du réservoir ou de la vanne mélangeuse.

Menu 5.6 - commande forcée

Commande forcée des différents composants de la pompe à chaleur ainsi que des accessoires différents qui peuvent être connectés.

QZ1-AA5-K1: activation du relais pour de l'eau très chaude.

QZ1-AA5-K2: signal (fermé) à destination de la vanne mélangeuse (FQ1).

QZ1-AA5-K3: signal (ouvert) à destination de la vanne mélangeuse (FQ1).


QZ1-AA5-K4: activation de la pompe de circulation (GP11).



ATTENTION!

Voir également le manuel installateur SMO 40.

Schéma du circuit électrique



6 Rafraîchissement actif (4 tuyaux)

Généralités

La connexion de cet accessoire permet de commander la production du rafraîchissement.

Le système de rafraîchissement permet de rafraîchir à partir de la pompe à chaleur à l'aide d'une pompe de circulation (GP12) via une vanne d'inversion (QN12).

Afin que l'installation fonctionne, le système de rafraîchissement doit s'écouler librement en permanence, par exemple à l'aide d'un ballon tampon pour le rafraîchissement

Le mode de fonctionnement du rafraîchissement est activé par la température de la sonde extérieure (BT1) et les sondes d'ambiance (BT50), les unités d'ambiance ou les les sondes d'ambiance pour le rafraîchissement (BT74) (si deux pièces différentes doivent être chauffées et rafraîchies respectivement en même temps par exemple).

En cas de besoin de rafraîchissement, la vanne d'inversion pour le rafraîchissement (QN12) et la pompe de circulation (GP13) sont activées.

La production du rafraîchissement est régulée grâce à la sonde de rafraîchissement (BT64) et une valeur de consigne de rafraîchissement déterminée par la loi d'eau froide sélectionnée.

Les degrés-minutes de rafraîchissement sont calculés en réponse à la valeur de la sonde externe de température (BT64) pour le rafraîchissement et la valeur de consigne du rafraîchissement.

Une vanne d'inversion de rafraîchissement est requise comme accessoire, par ex. VCC22/VCC28.

Branchements des tuyaux

Généralités

Les tuyaux et toutes les autres surfaces froides doivent être isolés avec un matériau anti-diffusion pour éviter toute condensation.


Lorsque la demande en rafraîchissement est élevée, des ventilo-convecteurs dotés de gouttières et d'un raccordement de vidange sont nécessaires.

Vanne d'inversion, rafraîchissement/chauffage

La vanne d'inversion (QN12) est située dans le système d'eau glycolée au niveau du circuit de départ de la pompe à chaleur devant une autre vanne d'inversion comme indiqué dans le schéma de principe.

Sonde de température

La sonde de température (BT64) est installée sur le circuit de départ du système de rafraîchissement au niveau du raccordement hydraulique en T du ballon tampon (CP21).



Installez les sondes de température à l'aide de serrecâbles, de patte de contact et de ruban d'aluminium. Puis, isolez l'installation à l'aide de la bande d'isolation fournie.



REMARQUE!

Les câbles de communication et de la sonde ne doivent pas être placés à proximité des câbles d'alimentation.

Schéma de principe

Explication

EQ1 Système de rafraîchissement

AA25-AA5Carte auxiliaire dans SMO 40

BT64 Sonde de température, rafraîchissement circuit

de départ.

CP6 Ballon tampon, rafraîchissement

GP13 Pompe de circulation de rafraîchissement

EB101 Système de pompe à chaleur

BT3 Sonde de température, retour d'eau

BT12 Sonde de température, circuit de départ du co-

ndenseur

GP12 Pompe de charge EB101 Pompe à chaleur

FL10 Soupape de sécurité, côté chauffage

HQ1 Filtre à particules

QM1 Vanne de remplissage

QM31- Vanne d'arrêt


QM32

QM43 Vanne d'arrêt


RM11 Vanne de régulation

Désignations de l'emplacement des composants conformément aux normes CEI 81346-1 et 81346-2.

Schéma de principe de SMO40 et le rafraîchissement passif (4 tuyaux)



Raccordement électrique



Λ

REMARQUE!

Tous les raccordements électriques doivent être effectués par un électricien agréé.

L'installation et le câblage électriques doivent être réalisés conformément aux réglementations en vigueur.

SMO 40 ne doit pas être sous tension au moment de l'installation des fonctions accessoires.

Connexion des sondes et du verrouillage externe

Utilisez un câble de type LiYY, EKKX ou similaire.


Sonde de température (BT64)

Connectez la sonde à AA5-X2:19-20.

Sonde d'ambiance du mode de fonctionnement du rafraîchissement (BT74)

Un capteur de température supplémentaire (sonde de température pour le rafraîchissement) peut être connecté à SMO 40 afin de mieux déterminer le moment auquel basculer entre le chauffage et le refroidissement.

Connectez la sonde de température à une des entrées AUX située derrière la trappe avant dans SMO 40. L'entrée AUX actuelle est sélectionnée dans le menu 5.4. Utilisez un câble à 2 conducteurs d'au moins 0,5 mm² d'écart de rupture.




Mettez la sonde de température dans une position neutre dans la pièce où la température définie est requise. Il est important que la sonde puisse procéder correctement à la mesure de la température ambiante appropriée. Évitez par conséquent de la placer dans un recoin, entre des étagères, derrière un rideau, au-dessus ou à proximité d'une source de chaleur, dans un courant d'air ou directement à la lumière du soleil. Évitez également de la placer près de thermostats de radiateurs.

Sonde d'ambiance (BT50)

Pour connecter la sonde d'ambiance -BT50), voir le manuel d'installation pour SMO 40.

Verrouillage externe (optionnel)

Il est possible de connecter un contact à AA5-X2:21-22 pour bloquer le rafraîchissement. Lorsque le contact se ferme, le rafraîchissement est verrouillée.






ATTENTION!

Les sorties relais sur la carte auxiliaire peuvent avoir une charge maximale totale de 2 A (230 V).

Branchement de la pompe de circulation de rafraîchissement (GP13)

Connectez la pompe de circulation (GP13) à AA5-X9 :6 (230 V), AA5-X9 :5 (N) et X1 :PE.




Connexion de la pompe de charge (GP12)

Ne pas connecter la pompe de charge GP12 à la carte auxiliaire. Voir le manuel d'installation pour connecter la pompe de charge GP12.

Branchement du moteur de la vanne d'inversion (QN12)

Connectez le moteur (QN12) à AA5-X9 : 2 (signal), AA5-X9 : 1 (N) et AA5-X10 : 2 (230 V).



Commutateur DIP

Le commutateur DIP de la carte auxiliaire doit être réglé de la manière suivante.



AA5-S2

Réglages programme

Le réglage du programme de SMO 40 peut s'effectuer à l'aide du guide de démarrage ou directement dans le système de menus.

Guide de démarrage

Le guide de démarrage apparaît lors du premier démarrage après l'installation de la pompe à chaleur, mais se trouve aussi dans le menu 5.7.

Système de menus

Si vous n'effectuez pas tous les réglages via le guide de démarrage ou avez besoin de modifier certains des réglages, vous pouvez le faire à partir du système de menus.

Menu 5.2.4 - accessoires

Activation/désactivation des accessoires.

Sélectionnez: « rafr. act. 4 tubes ».

Menu 1.1 - température

Réglage de la température interne (sonde d'ambiance requise).

Menu 1.9.5 - réglages du rafraîchissement

Vous pouvez ici effectuer les réglages suivants :

- Température du circuit de départ inférieure lors du rafraîchissement.
- Température de départ désirée avec une température de l'air extérieur de +20 et +40 °C.
- Durée entre le rafraîchissement et le chauffage ou vice versa.
- La sonde d'ambiance permet de commander le rafraîchissement.
- Augmentation ou diminution de la température de la pièce par rapport à la température désirée avant de passer au chauffage et respectivement au rafraîchissement (nécessite une sonde d'ambiance).
- Niveaux de degrés-minutes pour le rafraîchissement.
- Réglages divers de la dérivation.

Menu 4.9.2 - réglage du mode auto

Lorsque le mode de fonctionnement de la pompe à chaleur est réglé sur « auto », il définit quand le démarrage et l'arrêt de l'appoint, de la production de chaleur et du rafraîchissement sont permis, selon la température extérieure moyenne.

Sélectionnez les températures extérieures moyennes dans ce menu.

Vous pouvez également sélectionner le temps à partir duquel (temps de filtrage) la température moyenne sera calculée. Si vous sélectionnez 0, la température extérieure actuelle est prise en compte.

Menu 5.6 - commande forcée

Commande forcée des différents composants de la pompe à chaleur ainsi que des accessoires différents qui peuvent être connectés.

EQ1-AA5-K1: Signal à la vanne 3 voies (QN12).

EQ1-AA5-K2: signal (fermé) à destination de la vanne mélangeuse (QN18).

EQ1-AA5-K3: Signal (ouvert) pour effectuer la dérivation (QN18)pompe de circulation de rafraîchissement

EQ1-AA5-K4: activation de la pompe de circulation (GP20).


EQ1-AA7-K1: signal (fermé) à destination de la vanne mélangeuse (QN36).

EQ1-AA7-K2: signal (ouvert) à destination de la vanne mélangeuse (QN36).



ATTENTION!

Voir également le manuel de fonctionnement de SMO 40.



7 Connexion de plusieurs pompes à chaleur

Généralités

Cette fonction permet de commander jusqu'à deux pompes supplémentaires de charge GP12. L'accessoire est requis pour la pompe de charge de l'esclave - EB10X avec l'adresse 3 ou supérieure. Il est possible de combiner jusqu'à 8 esclaves dans le système.

Le module de commande commande les pompes de charge et leur esclave correspondant lors du chauffage de . Nous recommandons d'utiliser la commande rapide avec pompe de charge de type CPD afin d'assurer un delta-T correct dans les différents mode de fonctionnement au cours de l'année. L'accessoire permet aussi le verrouillage externe des chaque esclave correspondant.

Branchements des tuyaux

La pompe de charge (GP12) est positionnée dans le circuit de charge adéquat avant la jonction avec les autres circuits de charge ou le raccordement de différents sous-systèmes via la vanne d'inversion.

Schéma de principe

Explication

EB101- Système de pompe à chaleur EB105

BT3 Sonde de température BT12 Sonde de température EB100- Pompe à chaleur

EB104

FL10 Soupape de sécurité GP12 Pompe de charge HQ1 Filtre à particules QM31 - Vanne d'arrêt

QM32

QM43 Vanne d'arrêt

QN10 Vanne d'inversion, chauffage/eau chaude


RM11 Clapet anti-retour

Divers


AA5 Carte auxiliaire (SMO 40) BT1 Sonde de température CM1 Vase d'expansion, fermé FL2 Soupape de sécurité

Désignations de l'emplacement des composants conformément aux normes CEI 81346-1 et 81346-2.

Le schéma de principe de SMO40 et connexion de plusieurs pompes



Raccordement électrique



Λ

REMARQUE!

Tous les raccordements électriques doivent être effectués par un électricien agréé.

L'installation et le câblage électriques doivent être réalisés conformément aux réglementations en vigueur.

SMO 40 ne doit pas être sous tension au moment de l'installation des fonctions accessoires.

Connexion des sondes et du verrouillage externe

Utilisez un câble de type LiYY, EKKX ou similaire.

Verrouillage externe (optionnel)

Il est possible de connecter un contact à AA5-X2:15-16 pour bloquer l'esclave EB103. Lorsque le contact se ferme, EB103 est bloqué mais l'antigel est quand même assuré via GP12.


Il est possible de connecter un contact à AA5-X2:17-18 pour bloquer l'esclave EB104. Lorsque le contact se ferme, EB104 est bloqué mais l'antigel est quand même assuré via GP12.

Il est possible de connecter un contact à AA5-X2:23-24 pour bloquer le rafraîchissement. Lorsque le contact se ferme, la fonction d'accessoire est verrouillée dans son intégralité.



ATTENTION!

Lorsque la fonction d'accessoire est bloquée dans son intégralité, il n'y a pas d'antigel pour les esclaves connectés.






ATTENTION!

Les sorties relais sur la carte auxiliaire peuvent avoir une charge maximale totale de 2 A (230 V).

Branchement de la pompe de circulation (GP12)

Connectez la pompe de circulation (EB103-GP12) à AA5-X9 :4 (230 V), AA5-X9 :3 (N) et X1 :PE.

Connectez la pompe de circulation (EB104-GP12) à AA5-X9 :6 (230 V), AA5-X9 :5 (N) et X1 :PE.



Commutateur DIP

Le commutateur DIP de la carte auxiliaire doit être réglé de la manière suivante.



AA5-S2

Réglages programme

Le réglage du programme d'une installation multiple lors du fonctionnement de plusieurs pompes à chaleur peut s'effectuer à l'aide du guide de démarrage ou directement dans le système de menus.

Guide de démarrage

Le guide de démarrage apparaît lors du premier démarrage après l'installation de la pompe à chaleur, mais se trouve aussi dans le menu 5.7.

Système de menus

Si vous n'effectuez pas tous les réglages via le guide de démarrage ou avez besoin de modifier certains des réglages, vous pouvez le faire à partir du système de menus

Menu 5.2.2 - esclaves installés

Activation/désactivation des esclaves

Menu 5.2.3 - Raccordement

Saisissez les données concernant les raccordements de canalisation dans votre système, par exemple, pour le chauffage de la piscine, la production d'eau chaude sanitaire et le chauffage du bâtiment.



ASTUCE

Des exemples de raccordements différents vous sont présentés sur le site www.nibe.fr.

Ce menu possède une mémoire de raccordement, ce qui signifie que le système de commande se rappelle de la manière dont une vanne d'inversion spécifique est raccordée et entre automatiquement le raccordement correct lors de la prochaine utilisation de cette vanne d'inversion.

Maître/esclave: sélectionnez la pompe à chaleur pour laquelle les réglages de raccordement doivent être effectués (si la pompe à chaleur est la seule du système, seul le maître s'affiche).

Compresseur : Précisez si le compresseur de la pompe à chaleur est bloqué (paramètre d'usine), commandé de l'extérieur par une entrée progressive ou standard (raccordée par exemple au chauffage de la piscine, à la production d'ECS et au chauffage du bâtiment).

Cadre : Déplacez-vous autour du cadre à l'aide du bouton de commande. Utilisez le bouton OK pour sélectionner l'élément à modifier et pour confirmer le réglage dans la case Options qui s'affiche sur la droite.

Espace de travail pour raccordement : le raccordement du système est schématisé ici.

Symbole	Description
_ ×	Compresseur (bloqué)
	Compresseur (commandé de l'extérieur)
	Compresseur (standard)

Symbole	Description
4	Vannes d'inversion pour commande d'eau chaude
	Les désignations placées avant la vanne d'inversion indiquent le point de connexion électrique (EB101 = esclave 1, CL11 = pis- cine 1 etc.).
1	Piscine 1
2	Piscine 2
	Chauffage (chauffage du bâtiment, inclut tout système de chauffage supplémentaire)

Menu 5.11.1 - EB103

Réglez ici les esclaves installés.

Menu 5.6 - commande forcée


Commande forcée des différents composants de la pompe à chaleur ainsi que des accessoires différents qui peuvent être connectés.

- Vitesse du compresseur 3
- EB103 GP12 AA5-K2
- Vitesse de la pompe de charge 3
- Vitesse du compresseur 4
- EB104 GP12 AA5-K3
- Vitesse de la pompe de charge 4



ATTENTION!

Voir également le manuel installateur SMO 40



36 Chapitre 7 | SMO 40

NIBE AB Sweden Hannabadsvägen 5 Box 14 SE-285 21 Markaryd info@nibe.se www.nibe.eu

